

### **Порядок установки аккумуляторной батареи.**

#### **1. Разборка корпуса программатора.**

- 1.1. Отвернуть крепежный винт, расположенный на нижней стороне корпуса программатора.
- 1.2. Слегка сдавливая боковые стенки верхней (лицевой) половины корпуса, аккуратно снять нижней крышкой, стараясь не повредить крепежные защелки.
- 1.3. Перевести рычаг ZIF-панели программатора в вертикальное положение ("открыто"), перевернуть программатор лицевой стороной вниз, надавливая на ZIF-панель, извлечь плату из корпуса. Не следует переворачивать лицевую часть корпуса, во избежание выпадения из гнезд толкателей клавиш.

#### **2. Установка батареи.**

- 2.1. Согнуть прокладку, на которой написан этот текст, по линиям сгиба.
- 2.2. Установить прокладку и аккумуляторную батарею в программатор, как это показано на рисунке на обороте.
- 2.3. Подключить разъем аккумулятора, соблюдая полярность ("+" - ближе к краю платы).

#### **3. Сборка программатора.**

- 3.1. Сборку программатора осуществлять в обратном порядке.

