

| Название Phytton | Название Triton  | Спецификация (техническое название) ROMSERVICE | Состав адаптера (товары) от ROMSERVICE | Отличия от оригинала        | Примечание  |
|------------------|------------------|--|--|-----------------------------|---|
| AE-P20U          | TSU-D20/PL20     | -  | AE-P20U-E                              |                             | вариант с панелькой эконом-класса                                   |
| AE-P32-28        | TSS-D28/PL32-MEM | DP28/PL32ST                                    | DP28/PL32ST-E                          |                             | вариант с панелькой эконом-класса                                   |
| AE-P32-28-Z      |                  |  | HPL32-W + P28-32-1                     |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Wells                                 |
|                  |                  |  | HPL32-A + P28-32-1                     |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Agies или Yamaichi с откидной крышкой |
| AE-P32-32        | -                | -  | AE-P32-32-E                            |                             | вариант с панелькой эконом-класса                                   |
| AE-P32-32-Z      |                  |  | HPL32-W + P32-32-1A                    |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Wells                                 |
|                  |                  |  | HPL32-A + P32-32-1A                    |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Agies или Yamaichi с откидной крышкой |
| AE-P32U          | TSU-D32/PL32     | DP32/PL32ST                                    | DP32/PL32ST-E                          |                             | вариант с панелькой эконом-класса                                   |
| AE-P32U-Z        |                  |  | HPL32-W                                |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Wells                                 |
|                  |                  |  | HPL32-A                                |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Agies или Yamaichi с откидной крышкой |
| AE-P44-AT35      | TSS-D40/PL44-AVR | DP40/PL44ST4                                   | DP40/PL44ST4-E                         |                             | вариант с панелькой эконом-класса                                   |
| AE-P44-AT35-Z    |                  |  | HPL44-W + P40-44-4                     |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Wells                                 |
|                  |                  |  | HPL44-A + P40-44-4                     |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Agies с откидной крышкой              |
| AE-P44-i51       | TSS-D40/PL44-MCS | DP40/PL44ST1                                   | DP40/PL44ST1-E                         |                             | вариант с панелькой эконом-класса                                   |
| AE-P44-i51-Z     |                  |  | HPL44-W + P40-44-1A                    |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Wells                                 |
|                  |                  |  | HPL44-A + P40-44-1A                    |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Agies с откидной крышкой              |
| AE-P44-p16       | TSS-D40/PL44-PIC | DP40/PL44ST3                                   | DP40/PL44ST3-E                         |                             | вариант с панелькой эконом-класса                                   |
| AE-P44-p16-Z     |                  |  | HPL44-W + P40-44-2                     |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Wells                                 |
|                  |                  |  | HPL44-A + P40-44-2                     |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Agies с откидной крышкой              |
| AE-P44-4096      | TSS-D40/PL44-M16 | DP40/PL44ST2                                   | DP40/PL44ST2-E                         |                             | вариант с панелькой эконом-класса                                   |
| AE-P44-4096-Z    |                  |  | HPL44-W + P40-44-1B                    |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Wells                                 |
|                  |                  |  | HPL44-A + P40-44-1B                    |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Agies с откидной крышкой              |
| AE-P44U          | TSU-D44/PL44     | -  | HPL44-W                                |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Wells                                 |
| AE-P44U-Z        |                  |  | HPL44-A                                |                             | вариант с ZIF-панелькой фирмы Agies с откидной крышкой              |
| -                | TSU-D08/SO08-150 | DP8/SCN8ST                                     | HSC8N                                  |                             |   |
| -                | TSU-D08/SO08-170 | DP8/SCM8ST                                     | HSC8M                                  |                             |   |
| AE-SC8/16UN      | TSU-D16/SO16-150 | -  | HSC16N                                 |                             |   |
|                  |                  |  | HSC8N                                  | только 8 pin                |   |
|                  |                  |  | HSC8U                                  | только 8 pin                | вариант с контактной частью "клипса"                                |
| AE-SC8/16US      | TSU-D16/SO16-170 | -  | HSC16M                                 |                             |   |
|                  |                  |  | HSC8M                                  | только 8 pin                |   |
|                  |                  |  | HSC8U                                  | только 8 pin                | вариант с контактной частью "клипса"                                |
| AE-SC8/16UM      | -                | -  | HSC8W                                  | только 8 pin                |   |
|                  |                  |  | HSC8U                                  | только 8 pin                | вариант с контактной частью "клипса"                                |
| -                | TSU-D08/SO08-208 | DP8/SCW8ST                                     | HSC8W                                  |                             |   |
|                  |                  |  | HSC8U                                  |                             | вариант с контактной частью "клипса"                                |
| AE-SC18/28U      | TSU-D28/SO28-300 | DP28/SCN28ST                                   | HSC28N                                 |                             |   |
| AE-SC28U1        | TSU-D28/SO28-330 | DP28/SCW28ST                                   | HSC28W                                 |                             |   |
| -                | TSU-D32/SO32-450 | DP32/SCW32ST                                   | HPS40                                  |                             |   |
| AE-SO44U         | TSU-D44/SO44-525 | -  | HPS44                                  |                             |   |
| AE-SP28U1        | -                | -  | HTS20                                  | только до 20 pin            |   |
| AE-SP8U          | TSU-D08/MS08-3x3 | DP8/MS8ST                                      | HMS8                                   |                             |   |
| -                | TSU-D20/TS20-170 | -  | HTS20                                  |                             |   |
| -                | TSU-D20/SS20-209 | DP20/SS20ST                                    | HSS20                                  |                             |   |
| AE-SP20-p16      | -                | DP18/SS20ST3                                   | HSS20 + P18-20-1                       |                             |   |
| AE-SOT23-24XX    | -                | DP8/ST5ST1                                     | HST6 + P8-6-4                          |                             |   |
| AE-SOT23-p10     | -                | DP8/ST6ST2                                     | HST6 + P8-6-2                          |                             |   |
| AE-SOT23-93XX    | -                | DP8/ST6ST3                                     | HST6 + P8-6-3                          |                             |   |
| AE-SOT23U        | -                | -  | HST6                                   |                             |   |
| AE-M44-p16       | -                | DP40/PQ44ST3                                   | HPQ44 + P40-44-3                       | только для программирования |   |
| AE-Q32-AV1       | TSS-D28/TQ32-AVR | DP28/TQ32ST1                                   | HTQ32 + P28-32-2                       |                             |   |
| AE-T44-i51       | TSS-D40/TQ44-MCS | DP40/TQ44ST1                                   | HTQ4408 + P40-44-1A                    |                             |   |
| AE-T44-p16       | TSS-D40/TQ44-PIC | DP40/TQ44ST3                                   | HTQ4408 + P40-44-3                     | только для программирования |   |
| AE-T44-AT35      | TSS-D40/TQ44-AVR | DP40/TQ44ST4                                   | HTQ4408 + P40-44-4                     |                             |   |
| AE-Q64-ATm128    | -                | DP40/QL64ST1                                   | HTQ6408 + P40-64-1                     |                             |   |
| AE-TS28          | TSR-D28/TS28-M13 | DP28/TSM28ST                                   | HTS28                                  |                             |   |
| AE-TS32N         | TSR-D32/TS32-M14 | DP32/TSM32ST                                   | HTS32M                                 |                             |   |
|                  |                  |  | HTS40N + P32-40-3                      |                             | вариант с панелькой 40 пин "про запас"                              |
| AE-TS32W         | TSR-D32/TS32-M20 | DP32/TSW32ST                                   | HTS32W                                 |                             |   |
|                  |                  |  | HTS40W + P32-40-3                      |                             | вариант с панелькой 40 пин "про запас"                              |
|                  |                  |  | HTS48 + P32-48-1                       |                             | вариант с панелькой 48 пин "про запас"                              |
| AE-TS40N         | -                | -  | HTS40N + P40-40-RA                     |                             |   |
| AE-TS40W         | -                | -  | HTS40W + P40-40-RA                     |                             |   |
|                  |                  |  | HTS48 + P40-48-1 + P40-40-RA           |                             | вариант с панелькой 48 пин "про запас"                              |
| -                | TSR-D40/TS40-M14 | DP40/TSN40ST                                   | HTS40N                                 |                             |   |
| -                | TSR-D40/TS40-M20 | DP40/TSW40ST                                   | HTS40W                                 |                             |   |
|                  |                  |  | HTS48 + P40-48-1                       |                             | вариант с панелькой 48 пин "про запас"                              |
| -                | TSR-D48/TS48-M20 | -  | HTS48                                  |                             |   |
| AE-TS44Am        | -                | -  | HTS44 + P40-44-6                       |                             |   |